



MTF Tennis Center, unsere Traglufthalle!

Alarmorganisation

Die Traglufthalle wird elektronisch überwacht.

Bei folgenden Zwischenfällen ist trotzdem sofort Alarm zu schlagen, um Personen- und Sachschäden vorzubeugen:

- Das Gebläse läuft nicht, und die Traglufthalle beginnt langsam zu sinken
- Nur das Notgebläse läuft (lautes Dieselmotorgeräusch)
- Beide Gebläse laufen (Überdruck)
- Zwischenfälle wie defekte Scheiben der Drehtüre, Löcher in der Halle, Druckabfall aus unbekanntem Grund
- Mittig eingedrückte Hülle durch Schneelast
- Temperatur in der Halle unter 12°C (Heizung womöglich defekt)
- Stromausfall (kein Licht mehr)

Massnahmen

- Bei raschem Senken der Halle, diese sofort verlassen
- Wenn sich die Traglufthalle langsam senkt, alle aufstehenden Gegenstände und Trennnetzpfosten flach legen
- Drehtüre so schliessen, dass die 4 Bürstenbänder dichten
- Kontaktperson 1, bei Abwesenheit die Kontaktperson 2 usw. aufbieten. Bitte vor Ort bleiben, bis die erste Fachperson erscheint:

1. Christian Bolanz	079 233 7194
2. Jürg Zoller	079 677 4223
3. Hans Peter Kessler	078 801 8758